

---

---

<div> <div>记录仪使用注意事项</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>本产品是安全预警的辅助(车辆行驶记录仪)产品,因故障、信息丢失或数据丢失产品时可能导致任何损失,与本公司无关。</li> <li>本产品是以记录车辆外部影像为目的的辅助装置,由于行驶环境及车辆环境不同,部分功能会不予支持,为了进一步改善产品而进行的不定时固件升级,会使产品性能发生变化,有时会因为使用环境,而出现无法拍摄的情况,因此本产品记录的行景影像仅供参考,Tf卡的状态也会导致无法拍摄的情况。</li> <li>本产品虽然可以记录事故的影像并储存,但不保证可以录制全部的事故影像,细微碰撞事故不能提供传感器数据,因此该影像可能无法记录在专门的文件内。</li> <li>在插入或拔出Tf存储卡时请务必关闭电源。</li> <li>为了产品使用稳定,每两周至少应执行一次格式化。</li> <li>一般的Tf卡都有使用寿命,长期使用可能会导致数据无法保存,在这种情况下建议购买新的Tf卡使用,因长期使用导致的数据损失,本公司不予承担责任。</li> <li>车辆行驶时,请勿安装或操作本产品。</li> <li>请勿擅自连接不间断电源,否则有可能造成汽车或产品故障,关于安装事宜,请务必向专业人士咨询。</li> <li>如本产品直接将与汽车供电系统相连接,在发电机没有启动的情况下,请勿长时间使用本产品,否则会导致汽车电池亏电。</li> </ul> </div> </div>				<div> <div>充电器使用注意事项</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>本产品充电时,电源插座应安装在本产品附近并易于触及。</li> <li>当充电器充电时,请勿在不充电时,断开充电器与产品的连接并从此设备厂商咨询。</li> <li>请勿使本产品受到强烈的冲击或震动,以免损坏产品,从而造成功能失常或无法使用。</li> <li>清洁和维护前,请停止使用本产品。</li> <li>请勿使用化学清洁剂清洗本产品。</li> <li>请勿擅自拆卸或改装本产品。</li> <li>本产品功能正常使用时的温度范围为-20摄氏度至65摄氏度,超出此温度范围可能导致产品故障、着火或爆炸。</li> <li>请在法律允许的范围内使用。</li> </ul> </div> </div>				<div> <div>故障排除</div> <table> <tr> <th>场景</th><th>故障现象</th><th>原因/解决方法</th></tr> <tr> <td rowspan="4">安装过程</td><td>设备无法脱落</td><td>安装时移除标签中央的贴纸。 同时向供应商索取维修手册。 (可用包装中的说明指南进行清洁拆卸)。</td></tr> <tr> <td>设备模糊</td><td>车辆前挡风玻璃有光反射,请调整玻璃的安装位置以避开反射光源。</td></tr> <tr> <td>白天和夜晚录制效果差异大</td><td>简化的车辆前挡风玻璃的透光度在68%-80%范围内,会影响夜间白天与夜晚的录制效果。</td></tr> <tr> <td>记录仪无法充电</td><td>因充电器未充电,请通过充电器或车载充电器的接口充电,尽量通过稳定的充电器。</td></tr> <tr> <td rowspan="2">开机过程</td><td>无法启动</td><td>① 确认车辆在启动前配有充足电量,若无法启动请重新插卡或取出旧存储卡,将卡插入新的充电器,请通过USB数据线,② 长按电源键时,将相机关闭,再进行一次电源键启动。</td></tr> <tr> <td>开机后未自动开始录像</td><td>长按电源键时请关闭相机设置,再按一次电源键重新启动后插入存储卡(建议更改或设置Class 10 Tf存储卡)。</td></tr> <tr> <td rowspan="2">录像过程中</td><td>录像暂停中止</td><td>① 确认是否有卡,插入Tf存储卡,② 电量不足请通过充电器充电,③ 格式化Tf存储卡或更换Tf存储卡(建议更改或设置Class 10 Tf存储卡)。</td></tr> <tr> <td>屏幕黑屏</td><td>若启动前未充电,录像过程中,60秒无任何操作,记录仪会自动关闭并黑屏,长按电源键,长按任意键,屏幕会自动开启,恢复正常。</td></tr> </table> </div>				场景	故障现象	原因/解决方法	安装过程	设备无法脱落	安装时移除标签中央的贴纸。 同时向供应商索取维修手册。 (可用包装中的说明指南进行清洁拆卸)。	设备模糊	车辆前挡风玻璃有光反射,请调整玻璃的安装位置以避开反射光源。	白天和夜晚录制效果差异大	简化的车辆前挡风玻璃的透光度在68%-80%范围内,会影响夜间白天与夜晚的录制效果。	记录仪无法充电	因充电器未充电,请通过充电器或车载充电器的接口充电,尽量通过稳定的充电器。	开机过程	无法启动	① 确认车辆在启动前配有充足电量,若无法启动请重新插卡或取出旧存储卡,将卡插入新的充电器,请通过USB数据线,② 长按电源键时,将相机关闭,再进行一次电源键启动。	开机后未自动开始录像	长按电源键时请关闭相机设置,再按一次电源键重新启动后插入存储卡(建议更改或设置Class 10 Tf存储卡)。	录像过程中	录像暂停中止	① 确认是否有卡,插入Tf存储卡,② 电量不足请通过充电器充电,③ 格式化Tf存储卡或更换Tf存储卡(建议更改或设置Class 10 Tf存储卡)。	屏幕黑屏	若启动前未充电,录像过程中,60秒无任何操作,记录仪会自动关闭并黑屏,长按电源键,长按任意键,屏幕会自动开启,恢复正常。	<div> <div>有害物质含量状态说明</div> <table> <tr> <th>有害物质及元素</th><th colspan="5">部件名称</th></tr> <tr> <th></th><th>塑料壳体</th><th>电路板组件</th><th>电源线</th><th>电池</th><th>镜头</th></tr> <tr> <td>铅(Pb)</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td></tr> <tr> <td>汞(Hg)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>镉(Cd)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>六价铬(Cr(VI))</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>多联苯(PBB)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr> <td>多联苯(PBDE)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </table> <p>各部件的环境年度为:塑料壳体10年,电源线10年,电池5年,本产品标识环保有害物质在正常使用条件下使用本产品不发生含有毒有害物质释放的安全承诺。</p> <p>○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。</p> <p>× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。</p> <p>备注:表中标识“×”的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能≥0.1%,螺钉、数据线中的线材因采用性能较优的合金,其铅含量也可能≥0.1%,这些部件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款,现阶段由于全球技术的发展水平的限制无法有何替代的技术和部件,产品外部可接触部件的合金均符合环保要求。</p> </div>				有害物质及元素	部件名称						塑料壳体	电路板组件	电源线	电池	镜头	铅(Pb)	○	×	×	×	○	汞(Hg)	○	○	○	○	○	镉(Cd)	○	○	○	○	○	六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○	多联苯(PBB)	○	○	○	○	○	多联苯(PBDE)	○	○	○	○	○	<div> <div>重要事项与售后服务</div> <div> <p><b>一、售后服务介绍及声明</b></p> <p>1. 购买使用360记录仪,请使用原厂提供的配件,以免造成无法理赔的损失,如未按正常使用程序使用本产品或造成无法兼容的配件,该行为有可能导致自动失效或造成不能赔偿及您的安全。对此,本公司不承担任何责任。</p> <p>2. 若非因故障产品外表,产品不提供保修的赔偿。</p> <p>3. 若非因故障,保修按照原则:本公司以在不影响正常使用的前提下,对本产品的使用说明书进行修订。</p> <p>4. 本手册中的内容按产品制造时的状况提供,非使用时的法律所有规定,否则不对文档准确性、可靠性、和内容做出任何类型的明确或暗示的保证。</p> <p>5. 在适用法律允许的最大范围内,在任何情况下,本公司与生产均不对任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。</p> <p><b>二、360记录仪保修期内售后服务</b></p> <p>1. 三包原则为:7天包退,15天包换,1年免费保修。</p> <p>2. 自购360记录仪之日起7日内,若360记录仪出现非人为损坏的性能故障(具体情况参见360记录仪产品性能故障表),经由360公司售后服务中心检测确认,可以选择按原价格一次退清该设备或免费换同型号同规格的360记录仪或维修。</p> <p>3. 自购360记录仪之日起第8至15日内,若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障(具体情况参见360记录仪产品性能故障表),经由360公司售后服务中心检测确认,可以选择免费换同型号同规格主机或者修理。</p> <p>4. 产品售出之日(以实际收货日期)起12个月内,若360记录仪主机出现非人为损坏的性能故障,经由360公司售后服务中心检测确认,可向消费者提供免费保修服务。</p> </div> </div>				<div> <div>360记录仪产品维修收费政策</div> <p>符合下列情况之一者,不在保修范围,360公司或其授权服务中心将实行合理的收费。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>超过三包有效期的。</li> <li>无三包凭证及有效发票的,但能够证明该360记录仪在三包有效期内的除外,保持其号与产品号并标示示不符或保修凭证被涂改的。</li> <li>未按使用说明书要求使用、维修、保养造成损坏的,未经360公司授权,擅自拆卸、维修或改装系统部件造成损坏或功能异常的。</li> <li>碰撞、浸水、摔伤等外力造成损坏。</li> <li>使用中因超360记录仪表面外观、液晶显示屏、天线等被损,的损坏材料或材料造成损坏的外壳更换的除外。</li> <li>因不可抗力造成损坏的。</li> </ol> <p><b>四、产品技术支持及售后服务</b></p> <p>360记录仪为专业网络标准,服务投诉咨询等相关内容,可以通过360公司技术支持网站、360公司技术支持热线直接获得。</p> <p>服务热线:400-6822-360 服务网站: <a href="http://china.mki.360.com">http://china.mki.360.com</a></p> </div>				<div> <div>三包凭证</div> <div> <p><b>一、用户信息</b></p> <p>姓名 _____ 电话 _____</p> <p>电子邮箱 _____ 邮政编码 _____</p> <p>联系地址 _____</p> <p><b>二、产品资料</b></p> <p>颜色 _____</p> <p>主机型号SN _____</p> <p><b>三、维修记录</b></p> <table> <tr> <th>送修记录</th><th>故障现象</th><th>受理日期</th><th>维修员签字</th></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </div> </div>				送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字				
场景	故障现象	原因/解决方法																																																																																																							
安装过程	设备无法脱落	安装时移除标签中央的贴纸。 同时向供应商索取维修手册。 (可用包装中的说明指南进行清洁拆卸)。																																																																																																							
	设备模糊	车辆前挡风玻璃有光反射,请调整玻璃的安装位置以避开反射光源。																																																																																																							
	白天和夜晚录制效果差异大	简化的车辆前挡风玻璃的透光度在68%-80%范围内,会影响夜间白天与夜晚的录制效果。																																																																																																							
	记录仪无法充电	因充电器未充电,请通过充电器或车载充电器的接口充电,尽量通过稳定的充电器。																																																																																																							
开机过程	无法启动	① 确认车辆在启动前配有充足电量,若无法启动请重新插卡或取出旧存储卡,将卡插入新的充电器,请通过USB数据线,② 长按电源键时,将相机关闭,再进行一次电源键启动。																																																																																																							
	开机后未自动开始录像	长按电源键时请关闭相机设置,再按一次电源键重新启动后插入存储卡(建议更改或设置Class 10 Tf存储卡)。																																																																																																							
录像过程中	录像暂停中止	① 确认是否有卡,插入Tf存储卡,② 电量不足请通过充电器充电,③ 格式化Tf存储卡或更换Tf存储卡(建议更改或设置Class 10 Tf存储卡)。																																																																																																							
	屏幕黑屏	若启动前未充电,录像过程中,60秒无任何操作,记录仪会自动关闭并黑屏,长按电源键,长按任意键,屏幕会自动开启,恢复正常。																																																																																																							
有害物质及元素	部件名称																																																																																																								
	塑料壳体	电路板组件	电源线	电池	镜头																																																																																																				
铅(Pb)	○	×	×	×	○																																																																																																				
汞(Hg)	○	○	○	○	○																																																																																																				
镉(Cd)	○	○	○	○	○																																																																																																				
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○																																																																																																				
多联苯(PBB)	○	○	○	○	○																																																																																																				
多联苯(PBDE)	○	○	○	○	○																																																																																																				
送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字																																																																																																						

## 折叠效果

材质:105g哑粉、风琴折,20P

展开尺寸:830X110mm